




# Show wireless

Langaton näytönjako VIA-järjestelmällä




## 1. Yhdistä laitteesi Aalto tai Aalto Open wifi-verkkoon



## 2. Lataa VIA-sovellus (ellei sitä ole esiasennettu)


### Win & Mac

- Kirjoita selaimen osoitteeksi huoneen nimi / IP-osoite (Room Name)
- Lataa sovellus valitsemalla Run VIA



### Android & iOS

- Asenna sovellus, Play Store / App Store
- Voit käyttää myös tätä QR-koodia




Huoneen nimi näkyy aloitusnäytössä vasemmalla alhaalla.

## 3. Käynnistä sovellus ja kirjaudu:

- Huoneen nimi (Room Name)
- Huonekoodi (Room Code)
- Nimimerkkisi

Tietoturvasyistä huonekoodi vaihtuu 30 minuutin välein.

Mobiililaitteilla voit kirjautua myös QR-koodia käyttäen. Valitse sovelluksesta oikealla alhaalla näkyvä QR-ikoni ja lue näytön alakulmassa näkyvä QR-koodi. Kirjautumisessa ei tarvita huonekoodia.



## 4. Aloita esitys painamalla VIA-sovelluksen Present-painiketta.

Näytön jakaminen lopetetaan Stop Presenting -painikkeesta.

Langattoman esitysjärjestelmän lisätoiminnot löydät sovelluksen Features-valikosta.



### + Kaksi tapaa toistaa videoita:

#### Tiedostohaku mediatiedostoille

- Valitse "Multimedia" Features-valikosta
- Valitse "Add Media"
- Lisää haluamasi videotiedosto
- Tuplaklikkaa valitsemaasi tiedostoa

#### Raahaa mediatiedosto VIA-sovellukseen

- Raahaa tiedosto VIA-sovelluksen vasemmassa reunassa näkyvän VIA-logon päälle. Toisto käynnistyy automaattisesti.